

# UREĐAJ ZA MONTAŽU PRIKLJUČAKA NA NISKOTLAČNE GUMENE I PLASTIČNE CIJEVI POMOĆU ŽICE



**Napomena:** Ova se nekad vrlo popularna metoda montaže zadržala danas samo kod plosnatih cijevi (vidi npr. **A242**, **A251** i **A347**) i priključaka sa "kratkom" nogicom (vidi npr. **B243** tlačne STORZ priključke).